

## motorola W230

Guia do Usuário

## HELLOMOTO

Apresentamos seu novo telefone Motorola W230! É um celular com música com um design moderno que certamente chamará a atenção.

- Meu celular, minha maneira É o seu telefone deixe-o do seu jeito. É possível personalizar sua tela
  inicial (página 29) com imagens pessoais, alterar papéis de parede e usar sua música favorita como
  campainha.
- Conecte-se em vários níveis Esteja no trabalho ou com seus amigos, mantenha-se conectado por voz (página 16) e mensagens (página 38).
- Som de alta qualidade Use o reprodutor de música (página 42) para definir a sua lista de reprodução em suas viagens. Insira um cartão de memória opcional no slot de memória removível para salvar mais músicas! Ou use o rádio FM (página 40) para ouvir as suas músicas favoritas ou programas de notícias.
- Conveniências adicionais Quando você não estiver em casa ou na sua mesa de trabalho, faça uso de ferramentas úteis como Contatos, Calculadora, Alarme, Calendário e muito mais (página 48).
- Diversão Quando você tiver um tempinho livre, jogue (página 58).

P/N: 68000201016

Veja a seguir uma rápida introdução ao telefone:



**Nota:** seu telefone pode não ser exatamente igual às imagens deste manual. Entretanto, todas as posições de teclas são iguais.



<sup>\*</sup> A função da tecla virtual direita depende de sua operadora
Esta é a tela inicial característica e o layout do menu principal.

O menu do seu telefone pode ser um pouco diferente do demostrado acima.

Motorola Industrial Ltda. Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de Atendimento Motorola: Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244 Demais Localidades ligue 0800 773 1244

#### www.hellomoto.com

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, é possível que algumas funções não estejam ativadas por seu provedor de serviços e/ou também que as configurações do seu provedor de serviços limitem o funcionamento da função. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia de usuário baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas quando o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários. Microsoft, Windows e Windows ME são marcas registradas da Microsoft Corporation; e Windows XP é marca comercial da Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc. 2008.

#### Aviso de copyright do software

Os produtos Motorola descritos neste manual podem incluir software de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seia a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a copyrights, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de gualguer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licenca normal, não-exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

# sumário

mapa de menus 7	
introdução 10	
sobre este guia 10	
cartão SIM11	
cartão de memória 11	
bateria	
ligar e desligar	
o celular16	
atender uma ligação 16	
fazer uma ligação 16	
ajustar o volume 16	
alterar o alerta da	
campainha17	
armazenar um número	
de telefone	
ligar para um número de	
telefone armazenado 17	

iteris dasicos
tela inicial18
digitar texto 20
alto-falante viva-voz 25
códigos e senhas25
bloquear e desbloquear o
telefone 26
configurar o cartão
de memória 26
dicas e truques28
personalização 29
alterar atalhos da
tela inicial29
alterar aparência do menu
principal 29
atalhos30

estilos de campainha	
e alertas	30
opções de	
atendimento	31
papel de parede	31
protetor de tela	32
configuração de cor	33
configurações	
do visor	33
luz de fundo	33
ligações	34
rediscar um número	34
últimas ligações	34
retornar uma ligação	
perdida	35
ligação em espera	35
discagem rápida	36

desvio de ligações	36
bloco de notas	36
ligações de	
emergência	36
mensagens	38
enviar uma	
mensagem	38
receber mensagens	39
caixa postal	39
entretenimento	40
rádio FM	40
biblioteca de música	42
Acesso Web	44
conexões	45
conexões a cabo	45

I	utras funções	48
	agenda de telefone	48
	mais funções	
	de mensagem	48
	tempos de ligação	53
	menu ligações	
	recebidas	54
	fone de ouvido	55
	organizador pessoal	56
	segurança	57
	entretenimento	
	e jogos	58

serviços e reparos 60
aviso da FCC aos usuários 68
garantia69
informações da organização
mundial de saúde72
cuidados de reciclagem
no meio ambiente 72
privacidade e segurança
de dados
práticas inteligentes
enquanto dirige 74
índice

## mapa de menus

#### menu principal



#### Últimas Ligações

- Ligações Recebidas
- Ligações Feitas
- Bloco de Notas
- Tempo de Ligação Tempo de Dados
- Volume de Dados



#### Agenda Telefone



- Calculadora
- Atalhos
- Despertador
- Cronômetro
- Servicos de Discagem
- Aplicação cartão SIM\*
- Calendário



#### Acesso Web\*

- Iniciar Browser Atalho Web
- Ir para URL
- Sessão Web
- Páginas Armaz.
- Histórico
- · Config. Geral



#### Mensagens\*

- Criar Mensagem
- Caixa de Entrada Rascunho
- Caixa de Saída
- Notas Ránidas
- Caixa Postal
- Msas. Browser Servicos de Info
- Formatos Multimídia



#### Jogos

\* Função dependente de rede e/ou assinatura, não disponíveis em todas as áres/operadoras.

Esse é o lavout padrão do menu principal.

O menu do seu telefone pode ser um pouco diferente do demostrado acima e pode variar dependendo da operadora.



- Imagens
  - Biblioteca de Músicas
  - Rádio FM



#### Personalizar

- Tela Inicial
- Menu
- Configurar Cor
- Saudação
- Panel de Parede Protetor de Tela



(consulte a próxima página)

#### menu configurações



#### Estilo de Campainha

- Estilo Detalhe do Estilo

#### Direciona Ligação

- Ligações de Voz
- Ligações de Fax\*
- Ligações de Dados\* Cancelar Tudo
- Status de Direcionamento.



#### Configurar Ligação

- Contador Ligação
- Meu ID Chamada
- Opções de Atendimento
- Lig. em Espera



- Hora e Data
- · Discagem de um toque
- Configurar Display
- Luz de Fundo
- Scroll Idioma
- DTMF
- Master Reset
- Master Clear

#### Status do Telefone

- Meus Números
- Medidor Bateria



\* Função dependente de rede e/ou assinatura, não disponíveis em todas as áres/operadoras.



- Nova Rede
- · Configurar Rede
- Redes Disponíveis
- Minha Lista de Rede Tom de Serviço
- · Tom Lig. Perdida



- Bloquear Telefone
  - Bloquear Teclado
  - Bloqueio Automático do Teclado
  - Discagem Fixa\*
  - Bloquear Ligação
  - PIN SIM
  - Senhas Novas



- Alteração Autom.\*
- Operadora Pref.\*

### uso e cuidados

Para cuidar de seu telefone Motorola, mantenha-o longe de:



#### líquidos

Não exponha seu telefone à água, à chuva, à umidade extrema ou ao suor. Se o aparelho entrar em contato com algum tipo de líquido, não tente acelerar a secagem com o uso de um forno ou secador, pois isso pode danificá-lo.



#### calor ou frio excessivo

Evite temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 45°C.



#### microondas

Não tente secar seu telefone em um forno de microondas.



#### poeira e sujeira

Não coloque seu telefone em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.



#### produtos de limpeza

Utilize apenas um pano macio e seco para limpar seu telefone. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



#### impactos

Não deixe seu telefone cair.

## introdução

**CUIDADO:** antes de usar o telefone pela primeira vez, leia as *informações legais e de segurança importantes* incluídas nas páginas com borda cinza, no final deste guia.

## sobre este guia

Este guia mostra como localizar uma função do menu da seguinte forma:

Localize: •• > € Últimas Ligações > Ligações Recebidas

Isso significa que, a partir da tela inicial:

- 1 Pressione a *tecla central* para abrir o menu principal.
- 2 Vá para 📵 Últimas Ligações e pressione a tecla central 📤.
- 3 Vá para Ligações Recebidas e pressione a tecla central .

**Dica:** pressione a *tecla central* • ou **Selec**. para selecionar a opção destacada.

#### símbolos



Indica que uma função depende da rede/assinatura e pode não estar disponível em todas as áreas. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações.

#### símbolos



Isso indica que uma função requer um acessório opcional.


### cartão SIM

O cartão do Módulo de identificação do assinante (SIM) contém informações pessoais, por exemplo, número do telefone e contatos. Também pode conter suas configurações de correio de voz e de mensagens de texto.

Se você colocar o seu cartão SIM em outro telefone, ele utilizará o mesmo número telefônico.

**Cuidado:** não amasse nem arranhe seu cartão SIM. Mantenha-o longe de eletricidade estática, líquidos e sujeira.

Dica: certifique-se de que seu cartão SIM esteja totalmente inserido no celular antes de encaixar a bateria.




**Nota:** ao remover a capa da bateria você pode desejar trocar a capa do celular.

## cartão de memória

O telefone suporta cartões de memória microSD removíveis opcionais com capacidade de até 2 GB (capacidade maior de 1 GB é garantida apenas para cartões SanDisk microSD) para armazenar objetos de multimídia, como fotos e músicas. Recomendamos que você use somente cartões de memória aprovados Motorola, como cartões de memória SanDisk. Outros cartões de memória podem não ser compatíveis com o W230.

Para instalar o cartão de memória, certifique-se de que os contatos metálicos do cartão



de memória estejam voltados para baixo. Deslize a parte superior do cartão de memória na faixa de metal e no suporte. Certifique-se de **formatar os novos cartões de memória**, como descrito na página 26. Para retirar o cartão de memória, deslize-o para fora do suporte.

### bateria

#### uso e segurança da bateria

 A Motorola recomenda que você sempre use baterias e carregadores da marca Motorola. A garantia não cobre danos decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola. Cuidado: uso de uma bateria ou um carregador não qualificado pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento, etc. O uso inadequado da bateria ou o uso de uma bateria danificada pode resultar em incêndio, explosão ou outro risco.

- O uso da bateria por crianças deve ser supervisionado.
- Importante: os dispositivos móveis da Motorola são projetados para funcionar melhor com baterias qualificadas. Se for exibida uma mensagem no seu display, como Bateria Inválida ou Incapaz de carregar, siga estas etapas:
  - Remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela carrega o holograma de "Equipamento Original" da Motorola;
  - Se não houver nenhum holograma, a bateria não é qualificada;

- Se houver um holograma, substitua a bateria e tente carregá-la novamente;
- Se a mensagem permanecer, entre em contato com uma Central de Serviço Autorizado da Motorola.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- Precauções no carregamento: carregue a bateria em temperatura ambiente. Nunca exponha as baterias a temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 45°C ao carregar. Sempre leve seu dispositivo móvel com você ao sair do carro.
- Ao armazenar a bateria, mantenha-a em um local fresco e seco.
- É normal que a vida da bateria diminua com o tempo e que a bateria apresente um tempo de execução mais curto entre os carregamentos

- ou exija períodos de carregamento mais freqüentes ou mais longos.
- Evite danificar a bateria e o dispositivo móvel. Não desmonte, abra, comprima, amasse, deforme, fure, dilacere ou submerja a bateria ou o dispositivo móvel. Evite derrubar a bateria ou o dispositivo móvel, especialmente em uma superfície dura. Se tal dano tiver atingido sua bateria ou seu dispositivo móvel, leve-a(o) a uma Central de Serviço Autorizado da Motorola antes de usar. Não tente secá-la com um aparelho ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo ou um forno de microondas.

bateria carregada: principalmente ao colocá-la dentro de um bolso, bolsa ou qualquer outro recipiente ou local com objetos de metal. O contato com objetos de metal (por exemplo, jóias, chaves, correntes) pode completar um circuito elétrico (curto-circuito), esquentando muito a bateria, o que pode causar danos ou ferimentos.

Descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de reciclagem mais próximo para conhecer os métodos adequados de descarte de bateria.


**Aviso:** nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

#### instalar a bateria

1



2



#### remover a bateria



**Nota**: propositalmente, sua bateria é muito bem encaixada para garantir a conexão consistente.

### carregar a bateria

As baterias novas não estão completamente carregadas. Conecte o carregador ao telefone e a uma tomada elétrica.

A bateria do telefone pode levar alguns segundos para começar a carregar. O celular exibirá a mensagem

Carga completa quando o carregamento estiver concluído.


**Dica:** as baterias da Motorola têm um circuito que protege a bateria contra danos provenientes de carregamento excessivo.

Dica: você também pode usar uma porta USB do computador para carregar a bateria do seu celular. Antes de conectar o seu celular ao seu PC, faça download e instale o driver de software de carregamento a partir do site

www.motorola.com/support/W230

## ligar e desligar o celular

Para ligar o telefone, mantenha pressionada a tecla o por alguns segundos ou até que o display acenda.



Se solicitado, digite seu código de desbloqueio de quatro dígitos. O **código de desbloqueio** de quatro dígitos é originalmente definido como **1234** ou como os últimos quatro dígitos do seu telefone (consulte a página 26).

Para desligar o telefone, mantenha pressionada a tecla por alguns segundos.

## atender uma ligação

Quando o telefone tocar e/ou vibrar, pressione apenas openas para atender.

Para "desligar", pressione ①.

## fazer uma ligação

Insira um número de telefone e pressione oprara fazer uma ligação.

Para "desligar", pressione ①.

Dica: a pessoa que ligou diz que não consegue ouvi-lo? Verifique se o dedo não está cobrindo o microfone (consulte a página 2).

## ajustar o volume

Você pode ajustar o volume, durante uma ligação, pressionando �� à direita para aumentar e à esquerda para diminuir o volume do fone de ouvido. Para tirar o áudio de uma ligação, pressione � e selecione **Mudo**.

# alterar o alerta da campainha

Localize: •• > ₩ Configurações > Estilo de Campainha

As opções disponíveis são Campainha Alta, Campainha Baixa, Vibrar, Vibrar e Tocar, Vibrar e depois Tocar ou Silencioso (consulte a página 30).

# armazenar um número de telefone

Você pode armazenar até 500 números de telefone na Auenda telefônica:

- Insira um número de telefone na tela inicial e pressione Armazena.
- 2 Digite um nome e outros detalhes para o número de telefone. Para selecionar um item destacado, pressione a tecla central .
- 3 Pressione Concluir para armazenar o número.

Para armazenar um endereço de e-mail de um novo contato, pressione  $\stackrel{\bullet}{•} > \textcircled{e}$  Agenda Telefone > [Nova Entrada] > Novo > E-mail. Digite o nome e o endereço de e-mail e, em seguida, pressione Concluir.

# ligar para um número de telefone armazenado

**Localize: '♠'** > **⚠** Agenda Telefone

- Navegar até a entrada.
- 2 Pressione para ligar para a entrada.

**Atalho:** na Agenda, insira as primeiras letras de uma entrada para acessá-la rapidamente.

**Nota:** você pode alterar o método de pesquisa para **Encontrar** de modo que possa pesquisar por um nome de contato ao digitá-lo em:


Localize: ♠ > ⚠ Agenda Telefone > ♠ > Configurações > Método de Busca

## itens básicos

Consulte a página 2 para ver um diagrama básico do telefone.

### tela inicial

A *tela inicial* é exibida quando você liga o telefone. Para discar um número a partir da tela inicial, pressione as teclas de número e .



\* A função da tecla virtual direita depende de sua operadora.

**Nota:** a sua tela inicial pode ter uma aparência um pouco diferente e os ícones podem variar dependendo da operadora.

As etiquetas das teclas virtuais mostram as funções atuais da tecla. Para localizar as teclas virtuais, consulte a página 2.

Pressione a *tecla de navegação* • • para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para selecionar itens na tela inicial.

Os indicadores de status podem aparecer na parte superior da tela inicial:

indicador	
Intensidade do sinal	As barras verticais mostram a intensidade da conexão da rede.
▲ Roaming	Indica que o telefone está em uma área de cobertura digital e está em roaming, fora da rede.
Ligação perdida	Indica que você recebeu uma ligação não atendida.
(·) Ligação de voz	É exibido quando há uma ligação de voz.
Nível de bateria	Mostra o nível de carga da bateria. Quanto mais barras, maior a carga.

indicador	
(৫্ৰ Campainha alta	Indica que o Estilo (em Estilos de Campainha) está definido como Alto.
ের Campainha baixa	Indica que o Estilo (em Estilos de Campainha) está definido como Baixo.
ଠିପ Todos os Sinais Sonoros Desativados	Indica que o Estilo (em Estilos de Campainha) está definido como Silencioso.
≩्रीई Vibrar e Tocar	Indica que o Estilo (em estilos de campainha) está definido como Vibrar e Tocar.
﴾☑ Vibrar e depois Tocar	Indica que o Estilo (em Estilos de Campainha) está definido como Vibrar e depois Tocar.

indicador	
≩⊒≨ Vibrar	Indica que o Estilo (em Estilos de Campainha) está definido como Vibrar.
Alto-falante ligado	Indica que o alto-falante está ligado.
Nova mensagem de texto ou MMS	Aparece quando você receber uma nova mensagem de texto ou multimídia.
⊠) Nova mensagem correio de voz	Aparece quando você recebe uma nova mensagem de correio de voz.

## digitar texto

Algumas telas permitem que você use o teclado para inserir texto, como quando você redige uma mensagem:



#### definir métodos de entrada

Vários métodos de entrada de texto facilitam a digitação de nomes, números e mensagens:

método d	método de entrada	
Primário Secundário	Digite o texto usando o método definido.	
Número	Digite números somente (consulte a página 24).	
Símbolo	Digite apenas símbolos (consulte a página 24).	

#### Para designar um modo de entrada de texto Primário e Secundário:

- 1 Pressione em uma tela de entrada de texto.
- 2 Navegue até Configurar Entrada e pressione 💠.
- 3 Navegue até Config. primária ou Config. secund. e pressione .

4 Vá até uma das seguintes opções e pressione 💠:

opções	
iTAP™	Permite que o telefone antecipe cada palavra ao pressionar as teclas.
TAP	Digite letras, números e símbolos pressionando uma tecla uma ou mais vezes.
Tap Extend	Digite letras, números e símbolos pressionando uma tecla uma ou mais vezes.

#### Para alterar o método de entrada de texto:

Pressione # na tela de entrada de texto para alterar a entrada de texto até que o método desejado seja exibido.

## Para selecionar ou editar um método de entrada de texto:

Pressione • em qualquer tela de entrada de texto, em seguida navegue e selecione Método de Entrada e então navegue e selecione o método de entrada desejado.

#### capitalização

Pressione ① em qualquer tela de entrada de texto para alterar de maiúscula para minúscula e vice-versa. Esses indicadores a seguir mostram o status das letras:

indicador	
ab	nenhuma letra maiúscula
AB	todas as letras maiúsculas
Ab	somente a primeira letra maiúscula

#### indicadores de método de entrada de texto

Ao selecionar o método de entrada de texto **Primário** ou **Secundário**, os seguintes indicadores identificam a configuração de entrada de texto:

primário	secundário	
1	2	Tap, nenhuma letra maiúscula

primário	secundário	
1û	2 îr	Tap, colocar a primeira letra em maiúscula
1 <b>†</b>	2†	Tap, todas letras maiúsculas
Щ	<b>21 (</b> 3)	iTAP™, nenhuma letra maiúscula
迎	迎	iTAP, colocar a primeira letra em maiúscula
雌	21	iTAP, todas as letras maiúsculas

Esses indicadores identificam o método de entrada Numérico ou Símbolo:

indicador	
12	modo número
œ	modo de símbolos

#### método tap

Este é o método padrão para digitar texto no telefone.

O método Tap regular exibe continuamente as letras e os números correspondentes à tecla pressionada.

- Pressione uma tecla repetidamente para passar pelos caracteres.
- Repita a etapa anterior para inserir todos os caracteres.

Dica: pressione 

★ para inserir um espaço.

Em uma tela de entrada de texto, você pode pressionar ## para alternar entre método de entrada.

#### método iTAP™

O software iTAP combina os pressionamentos de teclas com palavras comuns e antecipa cada palavra que você digita. Isso pode ser mais rápido do que o método Tap.

- 1 Pressione Q• para a esquerda ou direita para navegar pelas combinações de letras possíveis e destaque a combinação desejada.
- Pressione Selec. para inserir a combinação destacada.

Você pode pressionar as teclas para acrescentar mais letras no final da combinação.

#### ou

Pressione \*\* para inserir a combinação destacada e inserir um espaço.

Por exemplo, se você pressionar **7764**, seu telefone exibirá as combinações de letras correspondentes:



#### método numérico

Em uma tela de entrada de texto, pressione # para alternar entre métodos de entrada até ver o indicador 12 (numérico).

Pressione as teclas para digitar números. Quando terminar, pressione # para alternar para outro método de entrada.

#### método de símbolos

Em uma tela de entrada de texto, pressione # para alternar entre métodos de entrada até o telefone exibir o indicador @ (símbolo).

- Pressione uma tecla uma ou mais vezes para exibir possíveis combinações de símbolos na parte inferior da tela.
- Navegue para esquerda ou para a direita para destacar um símbolo e pressione Selec. para inseri-lo.

#### apagar letras e palavras

Mova o cursor à direita do texto que você deseja apagar e:

- Pressione Excluir para apagar uma letra por vez.
- Mantenha pressionado Excluir para apagar a mensagem inteira.

## alto-falante viva-voz

É possível usar o alto-falante viva-voz para fazer ligações sem posicionar o telefone próximo ou seu ouvido. Para ativar o alto-falante, durante uma ligação, pressione a tecla V.Voz Lig. Para desativar o alto-falante pressione a tecla V.Voz Des.

Você também pode usar um fone de ouvido com fio opcional de 2,5 mm como viva-voz. Mini fones de ouvido USB não são compatíveis.

Nota: o uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

## códigos e senhas

O código de desbloqueio de quatro dígitos é originalmente definido como 1234 ou como os últimos quatro dígitos do seu telefone. O código de segurança de seis dígitos foi definido originalmente como 000000.

Seu provedor de serviços poderá redefinir esses códigos. Se não o fizer, você deverá alterá-los para proteger suas informações pessoais. O código de desbloqueio deve conter quatro dígitos. O código de segurança deve conter seis dígitos.

#### Para alterar um código ou uma senha:

Localize: ♠ > ₩ Configurações > Segurança > Senhas Novas

**Nota:** se você esquecer seu código de segurança, entre em contato com o provedor de serviços.

# bloquear e desbloquear o telefone

É possível bloquear o telefone com um código de quatro dígitos para evitar que outras pessoas utilizem-no. (veja na página 28 as teclas para bloquear e desbloquear). Para outros tipos de bloqueio, consulte "segurança" na página 57.

Nota: você pode fazer ligações de emergência em um telefone bloqueado (consulte a página 36). Um telefone bloqueado ainda toca ou vibra para ligações que estão sendo recebidas, mas você precisa desbloqueá-lo para atender.

#### Para bloquear o telefone:

Localize: •• > 등 Configurações > Segurança > Bloquear Telefone > Bloquear Agora ⊙u Bloqueio Automático

Inisira o código de desbloqueio de quatro dígitos e pressione a tecla **Ok**. O telefone exibe primeiro **Telefone Bloqueado** e, em seguida, **Insira Cód. Desbloq.** até a próxima vez que você desbloquear o telefone.

Para desbloquear o telefone, enter digite o código de desbloqueio de quatro dígitos e pressione 0k.

# configurar o cartão de memória

É possível armazenar conteúdo multimídia, como músicas e fotos, na memória interna do telefone ou em um cartão de memória opcional.

**Nota:** o telefone suporta cartões de memória microSD com capacidade de até 2GB (capacidade maior de 1GB é garantida apenas para cartões SanDisk microSD).

#### formatar o cartão de memória

É preciso formatar o cartão de memória antes de utilizá-lo pela primeira vez. Esse procedimento essencial cria diretórios de **Música** e **Fotos**. Se não formatar o cartão antes de sua primeira utilização, o telefone poderá não ler o conteúdo do cartão.

**Cuidado:** a formatação do cartão de memória **apaga todas as informações** já armazenadas nele.

Localize: ♠ > 🖁 Configurações > Config. Inicial

- 1 Vá até Formatar Dispositivos de Armazenamento Adicional e pressione Selec.
- Quando solicitado, pressione Sim para continuar ou Não para cancelar a formatação.

Para copiar arquivos do computador para o cartão de memória, consulte a página 45. Não é possível copiar arquivos entre a memória do telefone e o cartão de memória.

Dica: para acessar os dados armazenados no cartão de memória microSD, com o telefone na tela inicial, pressione 🌵 > 🎛 Multimídia > Imagens ou Biblioteca de Músicas e, em seguida, 🍁 > Trocar Dispositivo de Armazenamento. Se não existirem arquivos armazenados no cartão de memória, o telefone irá alternar automaticamente para sua memória interna.

## dicas e truques

A partir da tela inicial (página 18), você pode usar atalhos:

para	faça isto
reproduzir música	Pressione a tecla virtual esquerda para ativar a biblioteca de música.
bloquear/ desbloquear teclado	Pressione • e, em seguida, 🗷 para bloquear ou desbloquear.
ver os últimos números discados	Pressione <b>©</b> .
usar atalhos de aplicativos	Pressione as teclas fáceis da esquerda e direita ou a tecla de navegação • <b>Q̂•</b> .

para	faça isto
acessar	Mantenha pressionado 🚺 para
caixa postal	acessar as mensagens da sua
	caixa postal.

## personalização

# alterar atalhos da tela inicial

**Localize: '♠'** > **★** Personalizar > Tela inicial > Teclas Principais

opções	
Ícones	Exibir ou ocultar ícones de atalho na tela inicial.
Para cima, Para baixo,	Escolha os recursos que serão abertos ao pressionar a tecla de
Para a esquerda, Para a direita	navegação (•�•) para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na tela inicial.

opções	
Tecla Fácil	Escolha o recurso que será aberto ao
(Virtual)	pressionar a tecla virtual direita.
Direita	

## alterar aparência do menu principal

Para transformar o aspecto do menu principal em ícones ou em uma lista baseada em texto,

```
pressione • > \blacksquare Personalizar > Menu > Ver.
```

### atalhos

Crie um menu personalizado com os recursos e ferramentas favoritos do telefone.

#### atribuir um item ao atalhos

- 1 Pressione e, em seguida, role até o item de menu ou submenu deseiado.
  - Por exemplo, para atribuir o menu Mensagens a Atalhos, navegue até o ícone de mensagens () no menu principal. Para atribuir a função Calculadora a Atalhos, selecione Ferramentas (no menu principal) e, em seguida, navegue até Calculadora.
- 2 Com a opção desejada destacada, pressione e mantenha pressionado • até a confirmação Atalhos ser exibida e selecione 0k.
- 3 Pressione Concluir para aceitar o número de tecla atribuído, ou navegue até Tecla e pressione Alterar para atribuir outro.

#### utilize atalhos

Localize: • > Æ Ferramentas > Atalhos

Navegue até o item desejado em Atalhos e pressione OK.

# estilos de campainha e alertas

O telefone toca e/ou vibra para notificar o usuário de uma ligação recebida ou outro evento. Essa campainha ou vibração é uma ligação de *alerta*.

#### definir um estilo

Localize: ♠ > 🖫 Configurações > Estilo de Campainha

- 1 Selecione Estilo pressionando .
- Navegue até um tipo de campainha e pressione .

#### definir alertas

Defina alertas para diferentes eventos, como receber uma mensagem na caixa de entrada ou receber uma ligação.

Localize: •• > 8♥ Configurações > Estilo de Campainha

- 1 Navegue até *Detalhe do* Estilo e pressione .
- 2 Vá para um tipo de alerta e pressione 💠.
- Navegue até a configuração de detalhe desejada e pressione a tecla .

**Nota:** o seu telefone executa uma amostra de cada configuração destacada. Os tons são reproduzidos pelo alto-falante, a menos que você esteja usando fones de ouvido.

## opções de atendimento

Defina o telefone como **Multi-Tecla Ligado** ou **Multi-Tecla Desligado** como opção de atendimento.

Localize: ♠ > ₩ Configurações > Configurar Ligação > Opções de Atendimento

## papel de parede

Defina uma foto como papel de parede (plano de fundo) na tela inicial.

**Localize:** ∙♠ > ₩ Personalizar > Papel de Parede

#### Para selecionar uma imagem de papel de parede:

- 1 Navegue até Imagem > Arquivo de mídia pré-carregados e obtidos por donwload ou Dispositivo de Armazenamento Adicional e pressione a tecla .
- Navegue até a imagem desejada e pressione ...

ou

Selecione (Nenhum) para desativar o papel de parede.

## Para ajustar o layout da imagem do papel de parede:

- Navegue até Lado-a-lado, Centralizado ou Tela-inteira, e pressione .

## protetor de tela

Defina uma imagem como um protetor de tela. O protetor de tela é exibido quando o telefone está sendo carregado e há atividade.

Localize: •• > 🖒 Personalizar > Protetor de Tela

#### Para selecionar um protetor de tela:

- Navegue até Tipo e selecione Animação.
- 2 Navegue até Animação e pressione 💠.

3 Selecione Arquivo de mídia pré-carregados e obtidos por don wload ou Dispositivo de Armazenamento Adicional. Vá até a animação desejada e pressione • •.

ou

Selecione (Nenhum) para desligar o protetor de tela.

Para especificar por quanto tempo o seu telefone deve ficar inativo antes que o protetor de tela seja exibido:

- 1 Navegue até Atraso e pressione .
- 2 Selecione um período e pressione .

**Nota:** para conservar a carga da bateria, desative o protetor de tela.

## configuração de cor

Para escolher uma Configuração de cor (ou interface) que defina a aparência do display do telefone: pressione • • > 🛣 Personalizar > Configurar Cor.

## configurações do visor

Selecione um período em que a luz do display permanece acesa.

Localize: •♠ > B♥ Configurações > Config. Inicial > Configurar Disolav

### luz de fundo

Selecione um período em que a luz de fundo do display permanece acesa.

## ligações

Para fazer e receber ligações, consulte a página 16.

## rediscar um número

- Pressione na tela inicial para visualizar a lista de ligações recentes.
- 2 Vá para a entrada para a qual deseja ligar e pressione ②.

## últimas ligações

O telefone manterá listas das ligações recentemente recebidas e feitas, mesmo que as ligações não tenham sido completadas. Nas listas, as ligações são classificadas das mais recentes para as mais antigas. As ligações mais antigas são excluídas à medida que novas ligações são adicionadas.

# Localize: •♠ > ♠ Últimas Ligações > Ligações Recebidas ou Ligações Feitas

- Navegue até uma entrada.
  - **Nota:** um ✓ perto da ligação, indica uma ligação conectada.
- Pressione para ligar para o número.
  Para ver detalhes da ligação (como hora e data), pressione Ver.

Pressione a tecla central • enquanto exibir uma lista das ligações recentes para ver estas opções:

opção	
Excluir	Apaga a entrada.
Excluir Todas	Apaga todas as entradas da lista.

opção	
Mostrar ID/Ocultar ID	Para mostrar ou ocultar o seu número de telefone ao fazer a ligação:
Enviar Mensagem	Cria uma nova mensagem texto com o número no campo <b>Para</b> .
Adicionar Dígitos	Adiciona dígitos após o número.
Anexar Número	Anexa um número das listas da Agenda ou de ligações recentes.

# retornar uma ligação perdida

Quando você perde uma ligação, o telefone reproduz um alerta e exibe o indicador de (Ligação Perdida) e uma notificação de ligação perdida. Pressione Ver para ver os detalhes e pressione para chamar o número.

Para visualizar ligações perdidas a qualquer momento:

# ligação em espera



Se **receber uma segunda ligação** enquanto já está em uma ligação:

- Para colocar a primeira ligação em espera e atender a segunda, pressione ①. Para alternar entre as duas ligações, pressione novamente a tecla Trocar.
- Para enviar a segunda ligação ao seu correio de voz, pressione lynorar.

# discagem rápida

A cada entrada armazenada na **Agenda** é atribuído um número exclusivo de discagem rápida.

**Localize:**  $\cdot \hat{\Phi} \cdot > \bigoplus$  Agenda Telefone  $> contato > \cdot \hat{\Phi} \cdot >$  Editar > Núm. Discagem Rápida

Para discar um número rapidamente, insira o número de discagem rápida e pressione # e, em seguida, .

**Nota:** seu provedor de serviços poderá já ter atribuído o número de discagem rápida 1 ao número de correio de voz.

# desvio de ligações



Configurar ou cancelar o desvio de ligações

Localize: 🃤 > 🖫 Configurações > Direciona Ligação

Escolha Ligações de Voz, Ligações de Fax, Ligações de Dados e, em seguida, selecione qual tipo de ligações serão encaminhadas e o número de telefone ao qual serão encaminhadas.

# bloco de notas

O conjunto de dígitos mais recente digitado é armazenado na memória *bloco de notas* do telefone.

Para recuperar um número armazenado no bloco de notas:

Localize: ♠ > ♠ Últimas Ligações > Bloco de Notas

Pressione para chamar o número ou pressione

Armazena para armazenar o número na Agenda.

# ligações de emergência

O provedor de serviços programa um ou mais números de telefones de emergência, para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado ou o cartão SIM não está inserido. Nota: verifique com seu provedor de serviços, uma vez que telefones de emergência variam de país para país. É possível que seu telefone não funcione em determinadas localidades e, algumas vezes, uma ligação de emergência pode não ser feita devido a problemas ambientais, na rede ou de interferência. Não confie apenas em seu celular para comunicações essenciais, como emergências médicas.

- Pressione as teclas do teclado para discar o número de emergência.
- Pressione para ligar para um número de emergência.

# mensagens

É possível enviar e receber mensagens multimídia SMS/EMS e MMS além de acessar sua caixa postal a partir do recurso Mensagens. Cada tipo de mensagem permite a você anexar diferentes objetos. As opções disponíveis são exibidas no menu **Inseri**.

**Nota:** seu telefone pode armazenar no máximo 500 mensagens.

# enviar uma mensagem

 Selecione um tipo de mensagem e digite o texto da mensagem.

- Para inserir uma imagem, som ou outro objeto, pressione Inserir.
- 3 Quando concluir a mensagem, pressione 0k. Escolha uma ou mais pessoas pressionando Adicionar.
- 4 Pressione > Enviar.

# texto rápido

Defina sua tela inicial para acessar a opção 🏖 Texto Rápido para poder enviar as mensagens mais depressa.

Localize: •♠ > ₭ Personalizar > Tele Inicial > Teclas
Principais > Acima/Abaixo/Esquerda/Direita > Txt Rápido

Depois de configurar você poderá acessar rapidamente a tela de entrada de texto pressionando a tecla de Navegação na direção definida como 
Texto Rápido.

# receber mensagens

Quando recebe uma mensagem, o seu telefone reproduz um alerta e exibe o indicador ☑ (Nova mensagem) e uma notificação de nova mensagem. Pressione Ler para ler a mensagem imediatamente, ou salve-a em sua Caixa de Entrada de mensagens para ler mais tarde. Para ler as mensagens da sua Cxa Entr. Msa.:

Localize: ♠ > ✓ Mensagens > Caixa de Entrada

Navegue até a mensagem que você deseja ler. Pressione **Ler** para abrir a mensagem. Para mensagens MMS, o telefone exibe o objeto de mídia, depois a mensagem.

# caixa postal

Sua rede armazena as mensagens de correio de voz recebidas.



Quando você **recebe** uma mensagem de correio de voz, o seu telefone mostra um indicador e **Nova Msg. Correio de Voz.** Pressione **Ligar** para chamar para seu número de correio de voz.

Para verificar as mensagens do correio de voz a qualquer hora:

**Localize:** • > extstyle extst

**Nota:** seu provedor de serviços poderá já ter atribuído o número de discagem rápida 1 ao número da caixa postal e poderá dar mais informações sobre o uso da caixa postal.

# entretenimento

# rádio FM

Localize: • > Multimídia > Rádio FM

Para usar o Rádio FM é necessário conectar um fone de ouvido estéreo ao conector de fones de 2,5 mm.

- Pressione para a esquerda ou direita para alterar a frequência.
- Pressione para cima ou para baixo para ajustar o volume.
- Pressione Opções > Mudo para silenciar o rádio.

# use as estações predefinidas do rádio

Sintonize a freqüência desejada pressionando • para a esquerda ou direita, ou pressione Opções

- > Pesquisar para buscar todas as estações de rádio disponíveis. Também é possível utilizar as teclas para digitar a freqüência, pressionando Opções
- 2 Pressione e mantenha pressionada uma tecla de número para salvar o número como a predefinicão.

> Definir Freqüência.

# selecionar uma pré-programação de rádio

- 1 Pressione Opções > Estações Pré-programadas para ver uma lista de todas as estações.
- Pressione para cima ou para baixo para selecionar uma pré-programação.

**Dica:** se souber o número atribuído à estação pré-programada, basta pressionar o número no teclado para selecioná-la.

# gravar do rádio FM

- 1 Pressione Opções > Gravar.
- 2 Pressione Opções > Parar para interromper a gravação. trecho gravado é salvo em Multimídia > Riblioteca de Músicas

**Nota:** a duração máxima de uma gravação é de 100 segundos (cerca de 97,6 Kbytes).

Nota: a cópia não autorizada de materiais protegidos por direitos autorais é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e outros países. Este dispositivo é projetado somente para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado a ou é permitido legalmente, copiar. Se não tiver certeza

sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

**Nota**: a reprodução de gravações de rádio é apenas no formato mono.

# compartilhar uma estação de rádio

Compartilhe suas estações favoritas com seus amigos:

Na tela mensagens, digite o número e envie a mensagem. Seu amigo poderá acessar a estação diretamente da mensagem.

**Nota**: Para que seu amigo possa acessar a estação de rádio diretamente do celular, o aparelho deverá obter a função de rádio FM ativa.

# selecione a saída de rádio

É possível reproduzir o rádio pelos fones estéreo ou pelo alto-falante. Pressione Opções > Usar alto-Falante ou Usar Fone de Ouvido.

# biblioteca de música

Seu telefone pode reproduzir músicas nos formatos de arquivo iMelody, MIDI e MP3:

# Localize: •• > ⚠ Multimídia > Biblioteca de Músicas

Para copiar arquivos do computador para o cartão de memória, consulte a página 45. Não é possível copiar arquivos entre a memória do telefone e o cartão de memória.

Nota: o seu telefone não pode reproduzir arquivos WMA ou AAC ou AAC+ ou AAC++ ou arquivos MP3 com uma taxa de bits superior a 320 kbps. Se você tentar fazer download ou reproduzir um desses arquivos, é possível que o telefone mostre uma

mensagem de erro ou solicite que você exclua o arquivo.

# controles da biblioteca de música

função	
navegar para cima ou para baixo na lista de músicas	Antes da reprodução da música, pressione •�• para cima ou para baixo.
tocar	Pressione Reprod.
pausar/resumir	Pressione .
avançar	Pressione e mantenha pressionado 🌣 à direita (por pelo menos 2 segundos).
pular para a próxima música/música anterior	Pressione e solte 🌣 para a direita ou para a esquerda.

função	
voltar	Pressione e mantenha pressionado 🌣 à esquerda (por pelo menos dois segundos).
desativar	Pressione <b>Voltar</b> .

# listas de músicas

# Localize: • > > Multimídia > Biblioteca de Músicas

- Para criar uma nova lista de músicas, navegue até [Nova Lista de Músicas] e pressione Selec.
- Para selecionar e reproduzir uma lista de reprodução, navegue até a lista e pressione Reprod.

**Nota:** se for recebida uma ligação enquanto ouve música, pressione **Atender** para aceitar ou **Ignorar** para recusar a ligação.

# opções da biblioteca de músicas

opção	
Novo	<b>Lista de Músicas</b> - Criar uma nova lista de músicas.
	iMelody - Criar uma campainha personalizada.
Detalhes	Visualizar detalhes da música
Renomear	Renomear a música
Excluir	Apagar a música
Marcar/Desmarcar	Marcar/desmarcar músicas
Marcar Todos/ Desmarcar Todos	Marcar/Desmarcar todas as músicas

opção	
Categorias	Criar e administrar categorias para seus arquivos de música.
Designar para Categoria	Designar a música selecionada à uma categoria
Configurar	Repetir Autom Repetir a música selecionada, ou todas a músicas na lista de músicas atual.
Ver Espaço Livre	Ver o espaço restante no telefone.
Trocar Dispositivo de Armazenamento	Trocar o armazenamento entre Memória de Telefone ou do Cartão de Memória

# Acesso Web

Use seu telefone para ver páginas da Web.

Localize: • > Acesso Web

# controles de Acesso Web

opção	
Iniciar Browser	Abrir o browser.
Atalho WEB	Acessar um atalho pré-programado a uma página na Web.
Ir para URL	Digitar o URL (endereço) de uma página da Web.
Sessão Web	Acessar uma sessão Web armazenada.
Páginas Armaz.	Ir para uma página armazenada anteriormente.
Histórico	Acessar uma lista de sites da Web visitados recentemente.
Config. Geral	Apagar o histórico, limpar o cache ou apagar cookies.

# conexões

# conexões a cabo



miniporta USB do
telefone para conectar o
cartão de memória
removível opcional do
telefone um computador.
Para inserir um cartão de
memória, consulte a página 11.

É possível usar a

Os cabos de dados USB e o software suportado Motorola Original podem ser vendidos separadamente. Verifique o computador para determinar o tipo de cabo necessário.



Nota: a cópia não autorizada de materiais protegidos por direitos autorais é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

### Antes de usar uma conexão a cabo USB:

 Se tiver um novo cartão de memória, certifique-se de formatar, como descrito na página 26.  Verifique se o telefone está conectado a uma porta USB de alta potência no computador (não uma porta de baixa potência como a porta USB do teclado ou o hub USB ligado ao barramento).

O computador pode não reconhecer o telefone caso ele seja conectado a uma porta USB de baixa potência.

 Verifique se o telefone e o computador estão ligados e se o telefone está na tela inicial.

Nota: enquanto o telefone estiver ligado a um computador e sendo usado para armazenagem de massa, ele não poderá ser usado para outra finalidade. Para voltar ao uso normal do telefone, desconecte-o do PC.

 O W230 é compatível com o Microsoft® Windows® 2000 e Windows XP™. Outros sistemas operacionais podem não ser compatíveis com W230. Conecte o cabo USB
Motorola Original à
miniporta USB do telefone
e a uma porta USB
disponível no computador.
Selecione Sim para
conectar seu telefone
como um dispositivo de
armazenagem.



**Nota:** selecionar **Não** iniciará a carga da bateria do telefone.

#### Fm seu PC:

- 1 Abra a janela "Meu computador", na qual o cartão de memória do seu telefone é exibido como um ícone "Disco Removível"
- 2 Clique no ícone "Disco Removível" para acessar o cartão de memória do seu telefone.

- 3 Se necessário, na janela "Disco removível" (cartão de memória), crie uma ou mais pastas para os arquivos que serão copiadas no cartão dememória.
- 4 Para copiar arquivos entre o PC e o telefone, arraste-os e solte-os nas pastas apropriadas:
  - arquivos de música (iMelody, MIDI e MP3):
     \Música. Para ajudar a gerenciar suas músicas, você também pode criar novas pastas na pasta \Músicas.
  - arquivos de fotos (JPG, PNG ou BMP):
     Imagens O tamanho máximo de um arquivo de imagem é 100 KB com resolução de 640 x 640 dpi.

Depois de concluir, remova o dispositivo selecionando o ícone "Remover hardware com segurança" na bandeja do sistema na base da tela do seu computador, e selecione "Dispositivos de armazenamento de massa USB", em seguida, "Parar".

# outras funções

# agenda de telefone

## funções

### criar entrada

•• > 🗗 Agenda Telefone > [Nova Entrada]

### editar entrada

♦ > 🗗 Agenda Telefone

Navegue até a entrada e pressione • • > Editar para editar a entrada. Navegue para cima ou para baixo e pressione • • para editar os campos. Pressione Concluído para salvar suas alterações.

## apagar a entrada

♦ > 🖪 Agenda Telefone

Navegue até a entrada e pressione  $\diamondsuit$  > Excluir.

# mais funções de mensagem

## funções

# enviar mensagem de texto

• → > ☐ Mensagens > Criar Mensagem > Criar Mensagem

Pressione Inserir para exibir as opções de inserção.

### utilizar Formato Multimídia

Selecione um formato de multimídia com mídia pré-programada:

• > Mensagens > Formato Multimídia

# funções

### ver mensagens enviadas

••• > ☑ Mensagens > Caixa de Saída

Navegue até a mensagem e pressione Ler.

Pressione • para ver as opções de mensagens.

# ler mensagens recebidas

• → > ☐ Mensagens > Caixa de Entrada

Navegue até a mensagem e pressione Ler.

Pressione • para ver as opções de mensagens.

### rascunhos

Exibe mensagens salvas na pasta Rascunhos:

• > Mensagens > Rascunho

Navegue até a mensagem e pressione Selec.

Pressione • para ver as opções de mensagens.

### funções

### apagar mensagens

Apaga todas as mensagens ou apenas as mensagens de uma pasta:

 ${}^{ullet}$  >  ${}^{ullet}$  Mensagens >  ${}^{ullet}$  > Apagar Todas as Mensagens


Selecione Todas, Caixa de Entrada, Msgs. Browser, Serviços de Info, Caixa de Saída ou Rascunhos.

# configurar correio de voz





ver o status da mamória de mensagens



# mais funções de personalização

### funcões

## volume da campainha

•• > 🖁 Configurações > Estilo de Campainha > Detalhe do estilo > Volume Campainha

# definir a opção de resposta

•• > 🗟 Configurações > Configurar Ligação > Opções de Atendimento

### volume do teclado

• > 🖫 Configurações > Estilo de Campainha > Detalhe do estilo

> Volume de Teclas

# configurar cor

As opções de configurar cor incluem Alkali, Plush e Indium

• > K Personalizar > Configurar Cor

# minhas imagens

•• > Multimídia > Imagens

### funções

### definir protetor de tela

•• > 🖟 Personalizar > Protetor de Tela

### definir hora e data

•• > 🖫 Configurações > Config. Inicial > Hora e Data

#### lembretes

Defina o telefone para reproduzir alertas de lembretes de mensagens não lidas, ligações perdidas ou mensagens de correio de voz recebidas:

•• > 8% Configurações > Estilo de Campainha > Detalhe do estilo > Lembrete

## saudação

Para alterar a saudação exibida quando você liga o telefone:

• > Fresonalizar > Saudação

## funções

## alterar etiquetas das teclas virtuais da tela inicial

• > Regionalizar > Tela inicial > Teclas Principais

Nota: a disponibilidade dessa função depende do provedor de servicos.

## lavout do texto

Definir se o texto da tela inicial será justificado à esquerda ou centralizado:

• > Regionalizar > Tela inicial > Layout

# visualização do relógio

Exibe um relógio analógico ou digital na tela inicial:

• > Fersonalizar > Tela inicial > Conf. Relógio

## exibição do menu

Exibir o menu principal como ícones ou como lista de texto:

🏲 > \kappa Personalizar > Menu > Ver

### funcões

#### exibir ou ocultar ícones do menu

Exibir ou ocultar ícones de função de menu na tela inicial.

• > Fersonalizar > Tela inicial > Teclas Principais > Ícones

## idioma do menu

• > \ Configurações > Conf. Inicial > Idioma

# rolagem

Definir a barra de rolagem para interromper ou envolver a informação nas listas de menus:


• > \ Configurações > Conf. Inicial > Scroll

51

### funções

### master reset

Redefinir todas as opções exceto o código de desbloqueio, código de segurança e contador de tempo de vida:



Para redefinir todas as opções, você precisa inserir o Código de Segurança (000000).

### funções

#### master clear

Redefinir todas as opções exceto o código de desbloqueio, o código de segurança, contador de tempo de vida, limpar todas as definições e entradas feitas pelo usuário.

Esta opção apaga todas as informações inseridas pelo usuário na memória do seu telefone, incluindo entradas dos Contatos e arquivos obtidos por download. **Uma vez apagadas, essas** 

# informações não podem ser recuperadas.

São restauradas todas as opções de volta às configurações originais, exceto o código de desbloqueio, o código de segurança e o contador de tempo de vida.

🍨 > 🖁 Configurações > Config. Inicial > Master Clear

Para redefinir todas as opções, você precisa inserir o Código de Segurança (000000).

# tempos de ligação

**Tempo de conexão de rede** é o tempo decorrido desde o momento em que você se conecta à rede do provedor de serviços até o momento em que você encerra a ligação pressionando <a href="#page-2">②</a>. Esse tempo inclui sinais de ocupado e toques.

O tempo total de conexão à rede que você rastreia pelo contador pode não ser igual ao tempo que é cobrado pelo provedor de serviços. Para informações sobre faturamento, entre em contato diretamente com o provedor de serviços.

### funções

### definir contador de ligações recebidas

•• > 🖫 Configurações > Configurar Ligação > Contador Ligação

## exibir tempos de ligação

• > 🗐 Últimas Ligações > Tempos de Ligações

Navegue até **Última Ligaçõo, Ligações Feitas, Ligações Recebidas,** Todas as Ligações, ou Tempo das Ligações e pressione **Selec.** 

# exibir tempos de dados

• > 🗐 Últimas Ligações > Tempos de Dados

# exibir volumes de dados

🍁 > 🖪 Últimas Ligações > Volumes de Dados

# menu ligações recebidas



Durante uma ligação, você acessa o menu ligações recebidas pressionando 🃤.

### funções

acessa uma lista das linhas telefônicas disponíveis.

◆ > Meus Núm. Telefone

Navegue até uma linha e pressione Ver

emudecer a ligação

Mudo

colocar a ligação em espera

◆ > Espera

## funções

aceitar uma nova ligação

◆ > Nova Ligação

acessar a lista de contatos

♦ > Agenda Telefone

acessar a lista de ligações feitas

◆ > Ligações Feitas

acessar a lista de ligações recebidas

ullet > Ligações Recebidas

acessar o menu de mensagens

> Mensagens

# fone de ouvido

## funções

### atend, autom.



Atender automaticamente ligações quando conectado a um fone de ouvido:

•• > 📆 Configurações > Fone de Ouvido > Atendim. Automático

**Nota:** fones de ouvido mono ou estéreo só são compatíveis com voz.

#### alterar volume

Pressione �� para a direita para aumentar ou para a esquerda para diminuir o volume do fone de ouvido durante uma ligação.

### funções

### configurações de rede

Exibe informações sobre a rede e ajusta as configurações da rede:

•• > 🖫 Configurações > Rede

## selecionar uma banda



• > 🖫 Configurações > Rede > Seleção de Banda

# organizador pessoal

## funções


### adicionar evento do calendário



Navegue até o dia desejado e pressione **Selec.**, depois vá até **[Novo]** e pressione **Selec.** 

## visualizar evento de calendário

Exibe ou edita detalhes do evento:



Navegue até o dia desejado e pressione **Selec.**, depois navegue até o evento e pressione **Ver** 

## lembrete de evento

Quando ocorre um lembrete de evento, pressione **Ver** para exibi-lo. Pressione **Sair** para exclui-lo.

### funcões

### copiar evento de calendário

Copiar um evento da agenda para dia e/ou hora:



Navegue até o dia desejado e pressione **Selec.**, depois navegue até o evento e pressione ••.

Vá para **Copiar** e pressione **Selec.** 

## definir alarme



Nota: você pode definir o rádio FM como seu despertador selecionando em Alerta > Rádio no menu Despertador.

Nota: para selecionar um arquivo de música MP3 ou uma gravação do rádio como seu som de alarme, pressione • > 8% Configurações > Estilo de Campainha > Detalhe do Estilo > Alarme.

# funções

### calculadora

Calcular números:

•• > Ferramentas > Calculadora

### converter moedas

•• > Ferramentas > Calculadora

Pressione • , depois navegue até Conversor de Moedas e pressione Selec.

# segurança

## funções

## restringir ligações



Restringir ligações recebidas ou feitas:

•• > 🖫 Configurações > Segurança > Bloquear Ligação

Selecione Ligações Feitas, Ligações Recebidas ou Cancelar Tudo e pressione Selec.

Quando solicitado, digite o código de desbloqueio (fornecido pelo provedor de serviços) e pressione **0k**.

### funcões

#### tons DTMF

Seu telefone pode enviar tons de Multifrequência de Tom Dual (DTMF) em uma ligação com cartão ou por outras ligações de tons de toque automatizados

•• > By Configurações > Config. Inicial > DTMF

Selecione DTMF Curto ou DTMF Longo.

# alterar o código de desbloqueio e o código de segurança

•• > By Configurações > Segurança > Senhas Novas

> Código Desbloqueio ou Código de Segurança

Nota: o código padrão é 1234.

# entretenimento e jogos

### funções

### jogar um jogo





◆ > ♣ Jogos

# gerenciar música

Gerenciar músicas e criar playlists:



• > Multimídia > Biblioteca de Músicas

Para reproduzir um som, navegue até o título do som e pressione Reprod.

Para criar uma lista de músicas, navegue até [Nova Lista de Músicas] e pressione Selec.

Insira o nome da lista de músicas e selecione os arquivos de áudio.

# funções

# gerenciar imagens



Para exibir uma imagem, navegue até a imagem e pressione **Ver**.

# serviços e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

http://www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/

Visite <u>www.motorola.com</u>, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você pode também entrar em contato com a Central de Atendimento Motorola Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244
Demais Localidades ligue 0800 773 1244.
Serviços Autorizados Motorola:

# dados específicos da taxa de absorção

# este modelo atende às diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição à ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR da ICNIRP de aparelhos celulares utilizados pelo público é de 2 W/kg e o valor SAR mais alto deste modelo quando testado para uso no ouvido é (850/1900) 0,88 / (950/1800) 0,72 W/kg .¹ Uma vez que os celulares oferecem um conjunto de funções, eles podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia do usuário.² Nesse caso, o valor SAR mais alto testado é (900/1800) 0,96 / (900/1800) 0,50 W/kg .²

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do dispositivo, o SAR real desse dispositivo durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do dispositivo para garantir que seja

usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.

Enquanto pode haver diferenças entre os níveis SAR de diversos telefones e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A World Health Organization declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que se quiser reduzir sua exposição você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo "viva-voz" para manter o celular longe da cabeça e do corpo.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Web da World Health Organization (<a href="http://www.who.int/emf">http://www.who.int/emf</a>) ou da Motorola, Inc. (<a href="http://www.motorola.com/rfhealth">http://www.motorola.com/rfhealth</a>).

- Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste.
  O padrão incorpora uma margem substancial de segurança para dar proteção
  adicional ao público e para ser responsável por quaisquer variações nas
  medidas. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o
  procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.
- Consulte a seção Informações Gerais e de Segurança sobre a operação junto ao corpo.

# declaração de conformidade das diretrizes da União Européia

**Nota**: A informação referente a Declaração de Conformidade da União Européia (CE) é aplicada somente para o modelo W230 e2, o qual opera nas bandas de 900/1800 MHz.



Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes



Esse é um exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto. É possível ver a Declaração de Conformidade (DoC) do seu produto para a Diretriz 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em

#### www.motorola.com/rtte

Para encontrar a sua DoC, insira o Número de Aprovação do Produto, que está na etiqueta do produto, na barra "Pesquisar" no site da Web.



# informações legais e de segurança importantes

# informações legais e de segurança importantes

Esta seção contém informações importantes sobre como operar seu celular de forma segura e eficiente. Leia essas informações antes de utilizar seu celular.\*

# exposição à energia de radiofreqüência (RF)

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofreqüência (RF). Quando você se comunica pelo celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu celular Motorola foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofreqüência.

# precauções operacionais

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapassa as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes.

### cuidados com a antena externa

Se o seu celular tiver uma antena externa, use somente a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. O uso de antenas não autorizadas, modificações ou conexões podem danificar o celular e/ou fazer com que seu celular não esteja dentro das leis do seu país.

NÃO segure a antena externa enquanto o celular estiver EM USO. Segurar a antena externa afeta a qualidade da ligação e pode fazer com que o celular opere em um nível de energia maior que o necessário.

# operação do produto

Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.

Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou

<sup>\*</sup> As informações fornecidas neste documento anulam as informações de segurança gerais que estão nos guias do usuário publicados antes de 1º de maio de 2007.

aprovado pela Motorola. Se você não usar um acessório aprovado ou fornecido pela Motorola — ou se pendurar seu celular em uma tira em volta do pescoço — mantenha o celular e sua antena pelo menos 2,54 centímetros (1 polegada) de distância do seu corpo ao fazer uma chamada.

Ao usar qualquer recurso de dados do celular, com ou sem um cabo acessório, posicione o celular e a antena a pelo menos 2,54 centímetros (1 polegada) do seu corpo.

O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: www.motorola.com

# compatibilidade/interferência da energia de radiofreqüência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de RF de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

# siga as instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma.

Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Vôo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o vôo.

## dispositivos médicos implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar este celular.

Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a sequir:

- SEMPRE manter mais de 20,32 centímetros (8 polegadas) de distância entre o celular e o dispositivo médico implantado quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.
- DESLIGAR o celular imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.

Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do celular com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

# cuidados ao dirigir

Verifique as leis e regulamentações sobre o uso de celulares na região onde dirige. Sempre as obedeça.

Ao utilizar o celular enquanto dirige:

- Preste atenção ao trânsito e à rodovia. O uso do celular poderá causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo.
- Utilize o viva-voz, se disponível.
- Saia da rodovia e estacione o carro antes de fazer ou receber uma ligação, se as condições de trânsito assim exigirem.
- Não coloque um celular na área de liberação do air bag.

As práticas recomendadas para dirigir com responsabilidade podem ser encontradas na seção "Práticas Inteligentes Enquanto Dirige" neste manual de usuário e/ou no site da Motorola:

## www.motorola.com/callsmart.

**Nota:** o uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

# avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar celulares em áreas públicas.

# atmosferas potencialmente explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas não sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós metálicos.

Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu celular e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

### símbolos-chave

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
$\triangle$	A seguir, informações importantes sobre segurança.
8	Nunca jogue a bateria ou o dispositivo móvel no fogo.
	A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
Ž.	Não jogue a bateria ou o celular no lixo.
⊖ Li Ion BATT ⊕	Seu celular contém uma bateria de íon de lítio interna.

Símbolo	Definição
Ť	Não molhe a bateria, o carregador ou o dispositivo móvel.
	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone

## baterias e carregadores

Cuidado: o uso inadequado da bateria pode resultar em incêndio, explosão, vazamento ou outro risco. Para obter mais informações, consulte a seção "Uso de Bateria e Segurança de Bateria" neste manual.

# risco de choque

O celular, ou seus acessórios, podem conter peças destacáveis que podem apresentar um risco de choque para crianças. Mantenha-os, portanto, longe das crianças.

# partes de vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado sobre uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

# ataques/desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.

Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.

Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver muito cansado.

# precaução contra utilização de volume alto



Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

# movimentos repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

# aviso da FCC aos usuários

## A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC-ID:xxxxxx, na etiqueta do produto.

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Essas especificações são elaboradas para fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de freqüência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência

prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, será solicitado que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

# garantia

Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Beepers e Telefones Celulares adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil

# abrangência e Prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Beepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Instaladora Autorizada Motorola.

# garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Beepers também poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados dos documentos citado.

As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último. Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

# condições de Garantia

A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando usados com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

# itens excluídos desta garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;
- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série removido ou tornado ilegível;
- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos "identificadores de entrada de líquidos", localizado nas partes interna e traseira do aparelho:
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário:

- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na reda elétrica:
- estojos de couro.

ATENÇÃO: não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit)

Baterias serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da especificada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

- forem recarregadas por recarregadores que não sejam originais MOTOROLA;
- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração;
- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLA para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

# condições gerais

Salvo quanto à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras de radiochamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.

### informação

Central de Atendimento Motorola Para: Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244. Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse nosso site em:

www.motorola.com.br

# informações da organização mundial de saúde

As mais recentes informações científicas indicam que não há necessidade de precauções no uso de telefones celulares. Na eventualidade do assunto ser motivo de preocupação, você poderá controlar sua própria exposição a campos RF, quanto a de seus filhos, limitando a duração das ligações ou através de dispositivos

que permitam a utilização do aparelho celular longe da cabeça ou do corpo.

Fonte: Relatório 193 da OMS

Mais informações:

http://www.who.int./peh-emf

# cuidados de reciclagem no meio ambiente



Este símbolo em um produto Motorola significa que o produto não deve ser descartado no lixo doméstico.

### descarte de celulares e acessórios

Não descarte em lixo doméstico celulares ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias). Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais Você pode também devolver os telefones celulares ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer Centro de Serviços Autorizado Motorola em sua região. Mais informações

sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site:

www.motorola.com/recycling

# descarte de embalagens de celulares e manual do usuário

Embalagens de produtos e manuais de usuário só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

# privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e a segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do celular podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- Monitore o acesso mantenha seu celular com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Bloqueie o teclado do aparelho, se esse recurso estiver disponível.
- Mantenha o software atualizado se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar um patch ou uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- Apague antes de reciclar apague as informações pessoais ou os dados de seu celular antes de descartá-lo ou reciclá-lo. Para obter instruções passo a passo de como apagar todas as informações pessoais de seu aparelho, consulte a seção intitulada "master clear" ou "excluir dados" neste manual.

Nota: para obter informações sobre como fazer uma cópia dos dados de seu celular antes de apagá-los, acesse <a href="https://www.motorola.com">www.motorola.com</a>, navegue até a seção "downloads" da página do consumidor na Web, em "Motorola Backup" ou "Motorola Phone Tools."

 Noções básicas sobre o AGPS — para cumprir os requisitos de localização de chamadas emergenciais da FCC, alguns celulares Motorola incorporam a tecnologia AGPS (Sistema de Posicionamento Global Assistido). A tecnologia AGPS também pode ser usada em aplicativos não emergenciais para rastrear e monitorar o local de um usuário — por exemplo, para fornecer orientações de direção. Os usuários que optarem por não permitir tal rastreamento e monitoramento devem evitar o uso de tais aplicativos.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu aparelho celular pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço privacy@motorola.com ou contate seu fornecedor.

# práticas inteligentes enquanto dirige

#### Drive Safe, Call Smart<sup>SM</sup>

Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Vá até <a href="www.motorola.com/callsmart">www.motorola.com/callsmart</a> para mais informações.

Seu telefone celular permite que você se comunique por voz ou por dados, praticamente em qualquer lugar, a qualquer hora, onde quer que o serviço esteja disponível e as condições de segurança permitirem. Ao dirigir um carro, a direção é a sua maior responsabilidade. Se você escolher usar seu celular ao dirigir, lembre-se das dicas a seguir:

- Conheça seu telefone celular Motorola e suas funções, como discagem rápida e rediscagem.
   Quando disponíveis, essas funções o ajudam a fazer sua chamada sem tirar sua atenção da estrada.
- Quando disponível, use o dispositivo viva-voz. Se possível, adicione uma camada de conveniência ao seu telefone celular com um dos diversos acessórios para viva-voz da Motorola Original disponíveis atualmente.



- Posicione seu telefone celular de uma maneira fácil de alcançar. Seja capaz de atender seu telefone celular sem retirar os olhos da direção. Se você receber uma ligação em um momento inconveniente, deixe que o correio de voz atenda para você.
- Avise a pessoa com quem você fala que você está dirigindo; se necessário, suspenda a ligação durante tráfego pesado ou condições climáticas perigosas. Chuva, neve com chuva, neve, granizo ou tráfego pesado podem ser perigosos.
- Não faça anotações ou procure números de telefone enquanto dirige. Digitar uma lista Para Fazer ou consultar sua agenda de endereços desvia a atenção de sua responsabilidade principal — dirigir com segurança.
- Disque e permaneça atento ao tráfego; se possível, faça ligações quando seu carro não estiver em movimento ou antes de trafegar. Se você precisar fazer uma ligação quando estiver em movimento, tecle alguns números, olhe para a direção e retrovisores, e continue.
- Não se envolva em conversas estressantes ou comoventes que possam lhe distrair. Avise às pessoas que você está dirigindo e suspenda conversas capazes de desviar sua atenção ao volante.

- Use seu celular para ligar pedindo ajuda. Tecle 190 ou outro número de emergência local em caso de incêndio, acidentes ou emergências médicas.\*
- Utilize seu telefone celular para ajudar outras pessoas em emergência. Se você presenciar um acidente de carro, um crime acontecendo ou outra emergência séria onde vidas estejam em perigo, ligue para 190, ou outro número de emergência local, como gostaria que outros o fizessem para você.\*
- Quando necessário, ligue para uma assistência de estrada ou para um número específico de uma assistência celular não-emergencial. Se você encontrar um veículo quebrado sem danos graves, um semáforo quebrado, um acidente de trânsito secundário onde ninguém pareça estar ferido ou um veículo que você sabe ter sido roubado, ligue para uma assistência de tráfego ou outro número específico de uma assistência celular não-emergencial.\*

<sup>\*</sup> Sempre que o serviço sem fio estiver disponível.

# **indice**

# aceitar nova ligação 54 acessórios 11 AcessoWeb 44 agenda telefone 48 alerta 30 alerta de campainha 17 alterar o alerto da campainha 17 alterar volume 55 alto-falante 25 atendimento automático 55 anexa um número 35 apagar o texto 24 armazenamento 26 armazenamento de número de telefone 17 armazenar número de telefone 17

Atalhos 30 atalhos 28 atender uma ligação 16

### В

bateria 12 indicador de nível 19 luz indicadora de carga 2 remover 15 bloco de notas 36 bloquear telefone 26

cabos 45
cabos USB 45
calculadora 57
calendário
evento 56

lembrete de evento 56 ver 56 visualizar evento 56 carregar bateria 15 cartão de memória 11, 26 formato 27 códigos 25, 26 códigos de segurança 25, 58 compartilhamento de uma estação de rádio 41 conexões a cabo 45 configuração de cor 33 configurações de rede 55 contador de ligação recebida 53 contatos 35, 48 apagar a entrada 48 criar entrada 48

editar entrada 48 controles biblioteca de música 42 conversor de moedas 57 correio de voz 39 configurar 49 indicador de mensagem 39

### D

data 50
definir alertas 31
definir cor 33
definir hora e data 50
definir um tipo 30
desbloquear
código 25, 26
telefone 26
despertador 56
desvio de ligação 36
dicas de segurança 74
dicas e truques 28

discar um número de telefone 16 display 18

#### E

emudecer 54

entrada de texto 20
capitalização 22
indicadores de modo de
entrada 22
enviar uma mensagem 38
estações predefinidas do rádio 40
evento
calendário 56

### F

fazer uma ligação 16 finalizar uma ligação 16 fone de ouvido 55 formatar o cartão de memória 27 formatos 42, 47 formatos de arquivo 42, 47 formatos de arquivos de música 42, 47 função opcional 10

#### G

Garantia 69 gerenciar imagens 59 gerenciar sons 58 gravar estações do rádio 41

# Н

hora 50

ícones do menu 29 imagens 59 indicador de intensidade do sinal 19 indicador de ligação de voz 19 indicador de ligação não atendida 19 indicador de mensagem 20 indicador de roam 19 indicador de sinais sonoros

interface 33 desativados (silencioso) 19 ligar/desligar 16 indicador de vibrar ativado 19, 20 limpar 52 indicador de vibrar e tocar 19 linhas telefônicas 54 iogos 58 listas de músicas 43 indicador do alto-falante 20 luz de fundo 33 indicadores lavout do texto 51 alto-falante 20 luzes indicadoras 2 lembretes 50 intensidade do sinal 19 M ligação ligação de voz 19 master clear 52 atender 16 ligação não atendida 19 master reset 52 desvio 36 mensagem 20 mensagem de Ligações Perdidas fazer 16 modo de entrada de texto 22 35 fim 16 nível de bateria 19 mensagens 48 ligação de dados roam 19 apagar 49 medidores de volume 53 sinais sonoros desativados enviar 38 ligação em espera 35, 36, 54 (silencioso) 19 ler 49 ligação para número de telefone som alto 19 mensagem de texto 48 17 som baixo 19 MMS 48 ligações feitas 34 vibrar ativado 19, 20 modelo de texto 48 ligações recebidas 34 vibrar e tocar 19 rascunhos 49 ligar para um número de telefone instalar bateria 14 receber 39 armazenado 17

ver mensagem enviada 49 menu 29 ícones, mostrar ou ocultar 51 idioma 51 mostrar (cones ou lista 51 rolagem 51 menu ligações recebidas 54 método de entrada numérico 24 método iTAP de entrada de texto 23 método tap de entrada de texto 23 modelo 48 modo de entrada de símbolos 24 MP3 42, 47 mudar o texto para letras maiúsculas 22

## N

número de emergência 36

# O organizador pessoal 56

# papel de parede 31 pasta de rascunhos 49 protetor de tela 32

rádio 40 rádio FM 40 receber mensagens 39 redefinir 52 rediscar 34 relógio analógico 51 digital 51 remover a bateria 15 reprodutor de música 42 restrição de ligações 57 restringir ligações 57

retornar uma ligação 35

## S

saudação 50 seguranca 57 seleção de banda 55 senhas. Consulte códigos SIM 11 sons 58 indicador de som baixo 19 indicador do tipo de campainha alta 19

tecla central 2 tecla de navegação 2, 18 tecla enviar 2, 16 tecla fim 2, 16 tecla ligar/desligar 2, 16 tecla limpar/voltar 2 teclas virtuais 2, 18 indicadores 51 tela inicial 18

```
atalhos 29
```

indicadores de tecla virtual 51

tempos de dados 53

tempos de ligação 53

exibir 53

texto rápido 38

tipo de campainha, definindo 30

tons DTMF 58



últimas ligações 34



viva voz

alto-falante 25

volume 16

alterar 55

campainha 50

teclado 50

volume da campainha 50

volume do teclado 50

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODELO: W230 e2

Anatel - 0054-08-0502



(01)07892597902330

MODELO: W230 u2

Anatel - 0055-08-0502



(01)07892597902347

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução n. 303/2002.

## www.motorola.com



